

WP-etuiskarin stefan vaihto (upside-down)

asiallinen öljynvaihto ja huolto edellyttää koko iskarin purkamista!!!

artsi -04

- * löysää ensin korkkia, kun iskari on tukevasti kiinni mopossa.*
- * irroita iskari moposta.*
- * kierrä korkki auki, ja paina iskaria kasaan.*
- * paina jousta alaspäin niin saat kiintoavaimen korkin lukkomutteriin ja irroita korkki.*
- * liruta ylimääräiset öljyt pumppailemalla iskria.*
- * ota jousi ja vaimennuksen säätöpuikko pois.*
- * irroita kurasuoja ja **lukkorikka!!!!***
- * kiinnittä iskari ruustukkiin (paksummasta putkesta).*
- * lämmitä paksua putkea stefan kohdalta.*
- * irroita stefan vetämällä voimakkaasti ohuemmasta putkesta, nyt iskari on kahdessa osassa.*
- *irroita teflonrenkaat varovasti.*
- * pujota uusi stefan ja teflonrenkaat takaisin ohueen putkeen, **ulompi teflonrenkas ennen sisempää!!!***
- * asenna putki takaisin.*
- ‘ halkaise sopiva paksuseinämäinen putki (erikoistyökalu) ja laita se ohuemman putken päälle (maalanteippiä väliin) ja se ruustukkiin.*
- * lyö paksummalla putkella halkaistua putkea vasten, näin stefan menee paikalleen (lämpö auttaa).*
- * asenna lukkorikka, **tarkasta, että se on urassaan!!!***
- * kurasuoja takaisin (jotkut täyttävät sen vaseliinilla).*
- * öljyn lisäys ja iskarin kiinnitys mopoon.*

